

# Návod na lepenie papierových tapiet

## **Použitie:**

Tieto tapety sú vhodné do všetkých interiérov, nehodia sa do vlhkého prostredia (kontrola vlhkosti: na stenu pripevnite lepiacou páskou igelitovú fóliu na 24 hod - nesmie sa orosiť) a tiež na steny, ktoré veľmi praskajú.

## **Podklad:**

Steny miestností dôkladne očistite a vyrovnajte nerovnosti, napr. stierkou. Staré tapety a vodou rozpustnú maľovku odstráňte vodou alebo lepidlom na tapety rozpusteným vo vode (cca 1 krabica na 8 - 10 l). Ak je podklad suchý a pevný, môžete pristúpiť k lepeniu. Na omietku alebo stierku radšej naneste penetračný náter. Penetráciu podkladu môžete urobiť aj lepidlom na lepenie tapiet podľa návodu na lepidle.

## **Množstvo:**

Počet roliek tapiet je závislý od prestrihu tapety uvedenom na etikete, kde sa uvádza maximálny prestrih.

## **Lepidlo:**

Pre správne spracovanie je rozhodujúce správne zvolené lepidlo. Ak sú tapety dvojvrstvé (duplex), treba radšej použiť hustejšie lepidlo a nanášať tenkú vrstvu ako naopak. Natierajte tapetu aj stenu. Tapeta sa natiera, a rubovou stranou sa preloží na seba, aby lepidlo vsiaklo rovnomerne do celej tapety. Pozor! Čas na nasiaknutie papierových tapiet je 1 -2 min! Pokiaľ bude čas nasiakovania dlhší ako odporúčaný, tapeta sa natiahne.

## **Náradie:**

ceruzka, meter, špachtla, nožnice, olovnica, orezávač, úzky valček, plyšový valček, tapetovacia kefa, štetka na nanosenie lepidla, pracovný stôl. Správne zvolené náradie uľahčuje prácu.

## **Lepenie:**

### **a) ako nastrihať tapetu:**

dĺžka pásu = výška miestnosti + 5 cm prídavok dole na zarovnanie. V prípade, že sú tapety so vzorom, prikkladá sa rolka tak, aby vždy nadväzoval na začiatok vzoru. Vrch tapety si radšej označte ceruzkou (znakom ^), aby pri lepení nedošlo k prevráteniu pásu tapety, pokiaľ tak nie je uvedené na etikete tapety. Neodporúčame, aby ste si tapety dopredu nastrihali na celú miestnosť, nakoľko v prípade reklamácie nie je možné reklamovať už nastrihané rolky.

### **b) vlastné lepenie:**

Prvý pás lepte od okna smerom k dverám. Najprv si pomocou olovnice vyznačte zvislú líniu. Tapety lepte tesne vedľa seba, len v rohoch a na problémových miestach môžete tapety prelepiť cez seba. Priložte prvý pruh na stenu a pritlačte ho rukami k stene. Aby neostávali vzduchové bubliny, vyhladte tapety smerom od stredu ku krajom. Okraje tapiet, ktoré presahujú v dolnej časti, odrežte orezávačom pomocou pravítka. Zbytky lepidla odstráňte pokiaľ možno ihneď čistou handričkou. Pri lepení cez zásuvky a vypínače vypnite elektrický prúd, pri vlastnom lepení odskrutkujte kryt, nalepte tapetu a potom vyrežte otvor. Pri lepení okenných výklenkov nechajte tapetu prečnievať a po zaschnutí ju presne odrežte. Za radiátormi stačí tapetu 10-15 cm založiť. Stropy radšej lepte vo dvojici. Ak chcete individuálne a zvlášť upraviť stenu bordúrou, na vyschnutú tapetu si pomocou ceruzky a pravítka označte miesto. Pomocou orezávača a pravítka narežte tapetu a potom ju odstráňte. Bordúru vlepte do vyrezaného miesta. V prípade nutnosti je možné nalepiť bordúru priamo na tapetu lepidlom Wandbelags (Pufas). Nelepte tapety pri otvorenom okne, dverách, nevypínajte kúrenie.

### Zásady pri práci s tapetami

Tapetujete vždy tapetami jednej výrobnéj série. Vzor tapety musí nadväzovať nielen na výšku, ale aj na šírku. Ak je to možné, používajte vždy značkové lepidlo Pufas.

### Kontrola pred tapetovaním

Skontrolujte si vždy sériu, vzor a farebnosť. Zistite si, či zakúpená metráž tapiet vystačí na vytapetovanie určenej miestnosti. Až potom vybaľte rolku z fólie. Porovnajte si farebnosť viacerých roliek navzájom. Nestrihajte všetky rolky naraz, ale postupne. Reklamovať sa dajú iba celé rolky.